




Инструкция по применению специального инструмента для работы с герметиком



Подготовка пистолета для работы с герметиком, расфасованным в ведра

1. В зависимости от вязкости герметика и/или рекомендаций производителя герметика выбрать необходимый для работы плунжер.

		
Резиновый - для герметика низкой вязкости	Пластмассовый - для герметика высокой вязкости	Кожанный - для герметика, в состав которого входит абразив (например, кальций)

		
Отсоединить цилиндр от пускового механизма	Установить выбранный плунжер на шток пистолета	Прикрутить цилиндр к пусковому механизму

Инструкция по установке кожанного плунжера*


			
Разместить корпус над плунжером	Вращать корпус под углом	Продолжать вращение до тех пор, пока плунжер полностью не войдет в корпус	Повернуть корпус в вертикальное положение, надвинуть на плунжер и затянуть гайку

* - Для поддержания оптимального рабочего режима после очистки плунжер необходимо немного смазывать.



Установка насадки на пистолет

1. Установка насадки с готовым выходным отверстием и наружной резьбой

	 или Убедиться в наличии переходника на гайке	 Ввернуть насадку в переходник до упора	
---	--	--	---

2. Установка насадки с отрезаемым кончиком

	 Отрезать кончик насадки нужного размер под углом 45°	 Удалить переходник для насадок из гайки	 Вставить насадку в гайку	 Навинтить гайку на пистолет
---	---	--	---	--

Порядок заполнения пистолета герметиком

 Снять пластиковую крышку с ведра	 Ввернуть Г-образный стержень в приспособление для заправки пистолета герметиком	 Уложить приспособление в ведро так, чтобы оно располагалось плоско на поверхности залитого в ведро герметика
---	--	---

 Отвинтить гайку	 Установить пистолет в приспособление	 Удерживая одной рукой пистолет за неподвижную рукоятку пускового механизма, большим пальцем постоянно надавливая на стопорную пластину, другой рукой вытянуть шток пистолета
--	---	--

 Установить гайку с насадкой на пистолет. Пистолет готов к работе	 давить V давить	Если герметик очень густой, следует увеличить в процессе заправки путем надавливания рукой на неподвижную рукоятку пускового механизма или/и надавливая на приспособление для заправки пистолета герметиком. Если это не помогает, заполнить пистолет герметиком с помощью шпателя или мастерка, не допуская образования пустот в материале
---	--	--



Уход за пистолетом

По окончании работ пистолет разбирают и промывают теплой водой, можно с мыльным раствором, при кратковременных перерывах необходимо, удерживая стопорную пластину, задвинуть поршень до конца в цилиндр пистолета и погрузить переднюю часть на 5 - 10 см в сосуд с водой. После окончания работ и извлечения из ведра, он промывается теплой водой.

Внимание!

Не допускать полимеризации (высыхания) герметика на частях инструмента. В случае если это случилось, необходимо поместить инструмент в горячую воду на длительное время и затем очистить мягкой щеткой.

Важно!

Категорически недопустимо использовать для очистки частей инструмента металлические предметы и чистить внутреннюю часть алюминиевого тубуса абразивными веществами и инструментами!

Примечание:

- 1) изменение ширины шва достигается путем смены насадок на пистолет, обрезаемых, под углом 45°. Диаметр выходного отверстия (сечение) следует делать меньше желаемой ширины шва герметика приблизительно в 1,5 раза (определяется опытным путем и зависит от формы монтажного шва).
- 2) в комплекте с пистолетом поставляются зеленый пластиковый плунжер, желтая и синяя насадки.

